


GUIDA ALLE TAGLIE | SIZE GUIDE

La dimensione di una montatura è definita dalla larghezza della lente o calibro (A), del ponte (B) e dalla lunghezza delle aste (C) in millimetri. Questa informazione è riportata all'interno dell'asta sinistra della montatura. Ad esempio, la scritta «52 □ 19 140» significa che la larghezza della lente è di 52 mm, la larghezza del ponte è di 19 mm e la lunghezza dell'asta è di 140 mm.

Frames are measured by lens width (A), bridge width (B) and temple length (C) in millimeters. You can easily find your size by referring to the numbers printed on the inside, left arm of sunglasses or eyewear you already wear.

For example, "52 □ 19 140" indicates a lens width of 52 mm, a bridge width of 19 mm and a temple length of 140 mm.



CALIBRO (A)

La larghezza della lente indica la dimensione di ogni lente in millimetri. Questa misura tiene conto solo della larghezza della lente attraverso la quale si guarda.

Intervallo tipico: 40–60 mm

Lens Width (A)

Lens width tells you the size of each lens in millimeters. This measurement only accounts for the width of the clear lens that you look through.

Typical range: 40–60 mm

LARGHEZZA PONTE (B)

Misura la distanza minore tra le due lenti della montatura. Le larghezze del ponte più piccole si adattano a nasi più stretti, mentre le larghezze del ponte più grandi sono migliori per i nasi più importanti.

Intervallo tipico: 14–24 mm

Bridge Width (B)

The bridge width measures the shortest span between the two lenses in your frames. Smaller bridge widths accommodate narrower noses, whereas glasses with larger bridge widths are best for wider noses.

Typical range: 14–24 mm

LUNGHEZZA ASTE (C)

Misura ciascuna asta dei tuoi occhiali, a partire dalla cerniera della montatura fino alla punta che va dietro l'orecchio. La giusta lunghezza per il tuo viso assicura che le aste della montatura siano abbastanza lunghe da estendersi dietro le orecchie, senza sporgere troppo oltre.

Intervallo tipico: 120–150 mm

Temple Length (C)

The temple length measures each temple of your glasses, starting from the screw where it attaches to the main body of the frame all the way to the tip that goes behind your ear. Wearing the right temple length ensures the temple arms of your frame are long enough to extend behind your ears—without protruding too far past them.

Typical range: 120–150 mm

Se hai bisogno di aiuto, restiamo a disposizione per qualsiasi necessità: [contatta hello@otticarizzato.com](mailto:hello@otticarizzato.com)
If you need help, we remain available for any necessity, please contact hello@otticarizzato.com

Dopo il tuo acquisto, potrai recarti in negozio in qualsiasi momento per beneficiare di una regolazione personalizzata della montatura.